

# Instrução Configuração

Observações:

1. Defina o nome Bluetooth não pode exceder 20 bytes.
2. As configurações de senha de pareamento Bluetooth não podem ter mais de 10 bytes.
3. Selecione a versão da impressora e o tipo de dispositivo Bluetooth, e você pode obter as informações da página de autoteste da impressora.
4. Ao usar esta ferramenta para garantir que o dispositivo Bluetooth esteja em um status desconectado.
5. certifique-se de que o IP da impressora e do computador estejam no mesmo segmento de rede.

Esta ferramenta pode definir as funções relacionadas de nossas MINI Impressoras Bluetooth:

1. Modifique o nome do dispositivo Bluetooth;
2. Modifique e consulte a senha de pareamento do dispositivo Bluetooth;
3. Modifique e consulte a taxa de transmissão Bluetooth;
4. IP da impressora, gateway, máscara de sub-rede, endereço MAC, cortador, campanha, restauração da configuração padrão de fábrica, impressão da página de autoteste, nível de densidade de impressão e modo de impressão.

Instruções conforme mostrado na figura:

Etapa

**Printer Tools**

Interface Setting 1  
Port: USB Baud Rate: 115200 Disconnection 2 Printer IP: 192.168.1.100

Function Set  
Version choice: 58.C/E-20X-XX  
BT position: BT Position1  
Bluetooth name set: Name Set  
Pairing password set: Password Set  
Password Query  
Baud rate: 9600 Baud Rate Set  
Baud Rate Query  
Hex Send

Printer internet  
IP: . . . MODIFY  
Subnet mask: . . . MODIFY  
GateWay: . . . MODIFY  
MAC: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] MAC MODIFY

Function Set  
Print Mode: ASCII Factory Reset  
Beep Set: ON Selftest Page  
Cutter Set: ON  
Print Density: Level3\_Dark  
Serial Baud: 115200  
Font Set: Font\_1

EXIT 4

Explain:  
1. Set the bluetooth name can not exceed 20 bytes.  
2. password setting can not be more than 10 bytes.  
3. The bluetooth device disconnected state.  
4. 20X: from 201 to 204; XX: Random two Alphabets.  
5. You can get the version from the selftest page.

Etapa 1:

Defina a porta, escolha "USB": a impressora padrão de fábrica com cabo USB padrão;

Etapa 2:

Clique em "Conexão";

### Etapa 3:

1 De acordo com a página de autoteste da impressora, selecione a versão da impressora e o tipo de dispositivo Bluetooth;

2 De acordo com a necessidade de configurar o nome da impressora Bluetooth, insira na caixa de diálogo, defina o nome e clique em "Conjunto de nomes";

3 De acordo com a necessidade de configurar a senha de pareamento da impressora Bluetooth, insira na

caixa de diálogo, confirme após o pareamento definir a senha, clique em "definir senha": se quiser consultar a senha de pareamento, clique em "Consulta de senha de pareamento";

4 De acordo com a necessidade de configurar a taxa de transmissão Bluetooth. defina a taxa de transmissão,

depois clique em "definir taxa de transmissão", se quiser consultar se a configuração da taxa de transmissão está correta, clique em

"consulta de taxa de transmissão";

### Etapa 4:

Definido após a conclusão do clique na janela "Sair": você pode desligar a ferramenta;

As instruções de operação do parâmetro relevante modificam o IP e as funções da impressora.

**Printer Tools**

Interface Setting 1  
Port: Ethernet | Baud Rate: 115200 | Disconnection 2 | Printer IP: 192 . 168 . 1 . 100

Function Set  
Version choice: 58.C/E-ZOX-XX  
BT position: BT Position1  
Bluetooth name set: [ ] Name Set  
Pairing password set: [ ] Password Set  
Baud rate: 9600 Baud Rate Set  
Hex Send

Printer internet  
IP: 192 . 168 . 1 . 100 MODIFY  
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0 MODIFY  
GateWay: 192 . 168 . 1 . 1 MODIFY  
MAC: 11 1F ED 13 2D 0C MAC MODIFY 3

Function Set 4  
Print Mode: ASCII Factory Reset  
Beep Set: ON Selftest Page  
Cutter Set: ON  
Print Density: Level3\_Dark  
Serial Baud: 115200  
Font Set: Font\_1

5  
EXIT

Explain:  
1. Set the bluetooth name can not exceed 20 bytes.  
2. password setting can not be more than 10 bytes.  
3. The bluetooth device disconnected state.  
4. ZOX: from Z01 to Z04; XX: Random two Alphabets.  
5. You can get the version from the selftest page.

### Etapa 1:

Selecione a porta " Ethernet" e obtenha o IP da impressora na página de autoteste. (o endereço IP padrão é 192.168.1.100)

**Printer Tools**

Interface Setting  
Port: Ethernet | Baud Rate: 115200 | Connection | Printer IP: 192 . 168 . 1 . 100

Etapa 2:

Clique em "Conexão": se for bem-sucedido, será exibido "Desconexão".

Etapa 3:

Pode ser modificado o parâmetro relevante das impressoras (IP, Máscara de sub-rede, Gateway, MAC), Após todas as configurações serem feitas, desligue e reinicie a impressora.

Etapa 4:

Sobre a "Configuração de funções" da impressora, você pode definir o Modo de impressão (chinês/ASCII),

Configuração de bipe

(LIGADO/DESLIGADO), Configuração do cortador

(LIGADO/DESLIGADO), Densidade de impressão

(Nível 1 a Nível 4),

Taxa de transmissão serial (9600, 19200, 38400, 57600,

115200, 460800, 921600), Configuração frontal

(Front\_1, Front\_2 e Front\_3, ).

Após todas as configurações serem feitas, desligue e reinicie a impressora.

Etapa 5:

Você também pode fazer o "Factory Reset" e imprimir a "Self-test page" por esta ferramenta.

Se tudo estiver pronto, clique em "EXIT<sup>11</sup>" para fechar a ferramenta.